Styczeń 2016

105.

Wprowadzono przycisk [K] - jak kasuj, którym można usunąć wszystkie dane o żelbecie. Można go użyć w sytuacji, kiedy każda próba wywołania menu <u>Wymiar</u> kończy się komunikatem błędu z angielskim opisem.

	K Wymiar. Silv w belce	
Usuwa wszystkie dane o żelbec		
	<u>Różne</u>	

106.

Wprowadzono definiowanie kombinacji obciążeń zgodnie w wymogami normy PN-EN 1990. W menu Obwiednia pojawiła się opcja "Kombinacje wg EN", po wybraniu której pojawia się plansza definicji kombinacji. Można na niej definiować kombinacje wg wzoru 6.10a i 6.10b, zadawać współczynniki obciążenia dla obciążeń stałych i zmienwspółczynniki nych, redukcyjne dla obciążeń stałych i towarzyszących, oraz deklarować obciażenia wiodace. Przyciskiem Zapisz

Kombinacja obciążeń wg PN-EN 1990		X
Opis Wg 6.10a	Wzór 6.10a 0 6.10b	?
Składniki	<u>Zapisz</u>	
1.Sta(1,35x1,0) Ciężar własny	Nowa kombinacja 🔹	
2.Zmi(1,5x0,7) Ciągłe (-2 KPa) 3.Zmi(1,5x0,7) Ciągłe (-2 KPa) 4.Zmi(1,5x0,7) Ciągłe (-2 kPa) 5.Zmi(1,5x0,7) Ciągłe (-2 kPa) 6.Sta(1,35x1,0) Siły liniowe	Obciążenia stałe Wsp.obciążenia 1,35	
	Obciążenia zmienne	Anului
	Wsp.obciążenia 1,5	Zitutug
	Obciążenie wiodące	
	2.Ciągłe (-2 kPa) ▼	
	Wsp.redukcyjny obc.wiodącego	
	Wsp.redukcyjny obc.towarzyszących 0,7	
Sta - stały; Zmi - zmienny; War - warunkowy; Zal - zależny; Wył - wyłączony	Wszystkim towarzyszącym	ОК

można zapisać taką kombinację jako wariant dodatkowy, ale wyróżniony w taki sposób, że wymiarowanie będzie prowadzone jako wybór ze zdefiniowanych kombinacji. Utworzone kombinacje można zmieniać, dodawać nowe i usuwać wybrane lub wszystkie. Przyciskiem Pełna lista można wyświetlić składniki kombinacji.

Wywołanie planszy założeń do wymiarowania żelbetu wg PN-EN, przy braku definicji kombinacji wg PN-EN, spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegającego o tym, ale będzie można prowadzić wymiarowanie wg dotychczasowych zasad.

Marzec 2016

107.

Na planszy listy elementów wprowadzono przełącznik "Węzły", który pozwala pokazać numerację węzłów wybranych elementów.





108.

Przy wymiarowaniu stalowych elementów z przekrojów klasy 4 można samemu zmienić współczynniki redukcji nośności lokalnej dla ściskania i zginania.



Kwiecień 2016

109

W przypadku płyt posadowionych na sprężystym podłożu i obciążonych ciężarem własnym (CW) wprowadzono pytanie, które pojawia się w module Wyniki:



W pytaniu podany jest numer schematu z obciążeniem CW. Obciążenie CW powinno występować samodzielnie, bez innych obciążeń. Jeśli potwierdzi się pytanie to zostaną wyzerowane momenty w tym schemacie. Pozostaną tylko ugięcia (osiadania) i odpory. W ten sposób ułatwia się tworzenie obwiedni, ponieważ do zbrojenia nie trzeba wyłączać schematu z CW. Również ułatwia to wprowadzanie obciążeń wodą gruntową.

Warunek "Fundament" może zostać usunięty opcją z menu <u>Różne</u>.

		Różne		
	Czas obliczeń			
✓	Fund	dament		

Przy ponownym wywołaniu wyników z takim warunkiem będzie wyświetlana informacja:



Maj 2016 110

Wprowadzono obciążenie wiatrem walca wg EN 1993-4-1:2007 zachowując możliwość zadawania tego obciążenia wg PN-77/B-02011.

Wiatr na walcu wg EN 1993-4-1:2007		٢
Opis Wiatr	Kierunek działania wiatru 🦷 🔋	
Ciśnienie prędkości wiatru –	 wyznaczony pierwszym węzłem konturu i jego środ. 	
	zgodny z: przeciwny z:	
	CosiąX CosiąX	
	CosiąY CosiąY Anul	Щ
	🔿 osią Z 🔷 osią Z	
qp 700 Pa	Zewnętrzna strona walca	
🔲 Wg PN-77/B-02011	Grubość 0,25 m 💌 🛛 OK	

111

Dodano możliwość wyboru elementów płaskich w których zostaną pokazane układy współrzędnych - opcja Wybrane płaskie z pozycji Układy wsp. z menu <u>Pokaż</u>

Układy wsp.płaskich	Układy wsp.	۱.
Wybrane płaskie	Pokaż ikony	F
Tylko oś z` płaskich	Węzły	۱.

Tak odczytane elementy mogą być usunięte opcją Usuń odczyty z menu podręcznego - prawy przycisk myszy lub bo naciśnięciu klawisza [E].

Czerwiec 2016

112

W ABC Obiekcie3D w menu <u>Elementy</u> - Płyty pojawiła się nowa opcja: Płaszczyzna.. Pozwala ona zadać dowolną płaszczyznę dzielącą elementy. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno wyboru sposobu zadania płaszczyzny. Domyślnie płaszczyznę wybiera się trzema punktami/węzłami.





Można też określić graniczną odległość węzłów siatki od zadanej płaszczyzny. Wszystkie węzły leżące bliżej zostaną sprowadzone na płaszczyznę. Jeśli płaszczyzna będzie prostopadła do jednej z głównych płaszczyzn układu współrzędnych to można ją zdefiniować dwoma punktami/węzłami lub jednym punktem/węzłem i kątem obrotu odpowiedniej osi. Znak kąta obrotu wynika z zasad prawoskrętnego układu współrzędnych.



Po wybraniu punktów/węzłów w liczbie odpowiedniej do sposobu wyboru nastąpi podział modelu zadaną płaszczyzną. Zostaną zaznaczone elementy po jednej ze stron płaszczyzny i pokaże się okno w którym można wybrać kolejny krok.



Przykład w którym wykorzystano opcję Płaszczyzna.





Lipiec 2016

113

W ABC Obiekcie3D w module Wyniki w menu <u>Żelbet</u> pojawiła się opcja pozwalająca wybrać stożek i zazbroić go obwodowo i po tworzącej. Stożek definiowany jest tak samo jak w menu <u>Fragment</u> czyli trzeba wybrać trzy węzły na łuku i czwarty na tworzącej. Zbrojenie obwodowe jest opisane jako [O], a zbrojenie po tworzącej jako [T]. Pozostałe możliwości są takie same jak w przypadku zbrojenia obszaru prostego.



114

Dla modeli typu Rama2D, Rama3D i Obiekt3D w których wprowadzono cięgna i następnie rozwiązano je nieliniowo przewidziano możliwość kolejnego powtórzenia obliczeń wg teorii II-go rzędu. Po wybraniu przycisku <u>Teoria II-rzędu</u> pojawi się plansza założeń identyczna jak dla obliczeń nieliniowych strukturalnych. Powstanie kolejne zadanie w którym wyłączonym cięgnom zostanie zadany nowy materiał o zerowych parametrach. Pozwala to na wyłączeniu w module Wyniki miejsc, które tak naprawdę nie pracują.



Sierpień 2016

115

Dla zbrojenia biegunowego, walcowego, czy na pobocznicy stożka program wyświetla współrzędne środka zbrojenia. W pewnych przypadkach plakietka ze współrzędnymi może przeszkadzać na rysunku. Można ją usunąć lub przywrócić klawiszem [M], tym samym, który steruje pokazywaniem wartości ekstremalnych.



116

Zadania mogą być przechowywane na dysku w postaci gotowej do uruchomienia lub w postaci spakowanej. Te ostatnie przed uruchomieniem wymagają rozpakowania. Na planszy <u>Lista</u> zadań (pole A okna startowego programów ABC) wprowadzono rozróżnienie kolorami takich zadań. Zadania spakowane są opisane na czerwono.



117

W modelach prętowych jest możliwość obracania przekroju o 90° bez zmiany układu współrzędnych pręta. Przy pokazywaniu przekrojów - opcja Pokaż przekrój. z menu <u>Przekrój</u> dla takich prętów wprowadzono niebieski kolor zarysu i uwagę na planszy z rysunkiem przekroju. Wtedy rysunek przekroju jest pokazany w układzie współrzędnych przyjętych przy obliczaniu parametrów przekrojowych, a zarys przekroju w układach współrzędnych pręta.



Chcąc otrzymać spójny obraz przekroju na planszy z kształtem z zarysem w pręcie trzeba skorzystać z opcji Pełny odczyt z menu Przekrój.

118

W menu <u>Ogólne</u> wprowadzono opcję sterującą funkcją Cofnij. Domyślnie jest włączony pełny zakres funkcji Cofnij, czyli przy zagęszczaniu siatki następuję automatyczna korekta podłoża, jeśli jest, obciążeń ciągłych jeśli są i obciążeń liniowych, jeśli przebiegają w strefie zmian. Po wybraniu opcji Cofnij wszystkie te składniki modelu są ponownie korygowane. Jak każdy automat taka korekta może czasem zawodzić. Opcją Pełna opcja Cofnij można wyłączyć automat korygujący i samemu sprawdzić i ewentualnie uzupełnić podłoże i obciążenia



ciągłe i liniowe. Przypomni o tym komunikat przed wywołaniem obliczeń. Oczywiście w każdej chwili można przywrócić pełny automat korygujący.

Wrzesień

119

We własnym opisie przekroju pręta (menu <u>Przekroje</u> - opcja Parametry..) dodano odległości skrajnych włókien w kierunkach y` i z` układu przekrojowego. Podanie tych parametrów pozwala zadawać obciążenie różnicą temperatury oraz pozwala obliczyć naprężenia.

Parametry przekrojowe			
Opis	Obwód 0 cm	?	
Pole przekroju	– Momenty bezwładności –		
A 1 cm^2	Js 1 cm^4		
Ay 0 cm^2	Jy 1 cm^4	Układ	
Az 0 cm^2	Jz 1 cm^4	Anuluj	
– Odległości skrajnych włóki	en		
у+ <mark>1 ст</mark>	z+ 1 cm		
у- <mark>1 ст</mark>	^{z-} 1 cm		
Zmiana przekroju modułem MOMBEZ		ОК	

120

Przy odczycie momentów w powłokach, przy pokazywaniu wyników w trybie obwiedni, wprowadzono możliwość tzw. pełnego odczytu, czyli pokazania listy sił wewnętrznych dla kolejnych wielkości wiodących.

Pełny odczyt momentów [kNm/m] (Max/Min)						
Ne	Wg	mx`	my`	ms	1	2 M
10	mx`	11,11	-0,00	-0,71		<u> </u>
	my`	5,35	0,37	-0,12		
	ms	5,35	0,37	-0,12		
	nx`	5,35	0,37	-0,12		
	ny`	11,11	-0,00	-0,71		
r	іх`У`	11,11	-0,00	-0,71		
29	 mx`	9,30	-0.02			
	my`	4,73	0,97	-0,51		<u>Drukuj</u>
	ms	4,73	0,97	-0,51		Zapisz
	nx`	4,73	0,97	-0,51		Schoweld
	ny`	9,30	-0,02	-1,65		<u>SCHOWER</u>
r	лх`У`	9,30	-0,02	-1,65		



Październik

121

Wprowadzono trzeci sposób obliczania obwiedni. Będzie dostępny wtedy, kiedy są zdefiniowane kombinacje wg EN. Wartości ekstremalne będą wybierane tylko z wariantów zdefiniowanych do kombinacji EN. Po włączeniu tego sposobu w menu <u>Obwiednia</u> nie będą dostępne opcje: Charakterystyczne, Obliczeniowe i Wsp. jednoczesności.



122

Jeśli do zarysowania zdefiniowano więcej niż jeden wariant to w menu <u>Rysy</u> pojawi się opcja Wariant do rys pozwalająca szybko zmienić numer wariantu. Również zostaje uaktywniony przełącznik w prawym górnym narożniku pozwalający jeszcze szybciej zmieniać warianty.

